

F. Art.	Designação
001	ABRAÇADEIRAS, FITA, BARRAS LIGADORAS
002	ACESSÓRIOS, CAPAS DE CHAVES, FECHADURAS, PILHAS, GUIA ROLETES
003	BATERIAS, BOOSTERS, CABOS DE BATERIAS
004	ALTERNADORES
005	ALTIFALANTES,
006	CAMERAS, BOBINES, MODULOS, SENSORES, COLETORES ADMISSAO, TAMPA VALVULAS
007	APARELHOS DE TESTE, CARREGADORES,
008	ANTENAS, FICHAS , CABOS DE ANTENAS
009	SENSORES MOTOR
010	SENSOR DE TEMPERATURA, PEDAL, POSICAO BORBOLETA, PEDAL, VELOCIDADES, TUBOS, EGR´s
011	BOMBAS E MOTORES DE ESGUICHO
012	BOBINES MOTOR ARRANQUE
013	BOMBAS INJEÇÃO, INJECTORES E TUBOS DE COMBUSTIVEL, SENSOR NIVEL
014	BUZINAS ,CLAXONS
015	CABOS, FIOS, CONSUMIVEIS
016	CABOS DE VELAS
017	PINÇAS DE TRAVAO, SENSORES DE DESGASTE, MOTORES DE TRAVAO ELETRICO, CENTRALINA ABS
018	SENSORES ABS
019	EXTRAS
020	REFLECTORES, TRIANGULOS SINALIZAÇÃO
021	CARRETOS M/A
022	CASQUILHOS
023	COMPRESSORES A/C
024	COLECTORES ALT.
025	CONDENSADORES, CONSUMIVEIS A/C, SPRAY´s
026	COMUTADORES (VOLANTE)
027	CORREIAS DIVERSAS
028	REPARACAO DE ALT. E M/A
029	CONTACTOS E EMBOLOS
030	POLIES, EMBRAIAGEM, ROLAMENTOS, VALVULAS, TUBOS DE A/C
031	FITAS DE AIRBAG, BOMBAS, KIT RE. E SENSORES DE DIRECAO, CENTRALINA AIRBAG
032	FILTROS DESIDRATADORES
033	SENSORES ESTACIONAMENTO
034	AMORTECEDORES MALA
035	ESCOVAS DE ALT. E M/A
036	ESCOVAS LIMPA VIDROS E HASTES
038	FAROIS DE APLICAÇÃO
039	FAROIS DE APLICAÇÃO
040	FICHAS, LIGADORES, TOMADAS, ISQUEIROS DE APLICACAO
041	KIT´s REPARACAO CARBURADORES
042	ELEVADORES DE VIDROS, KITS REPARAÇÃO
043	TUBOS AR ADMISSÃO
044	FILTROS DE GASOLINA E GASOLEO
045	AROS, FRENTE, GAVETAS, CONSOLAS P/ RADIOS

F. Art.	Designação
046	FUSIVEIS E SUPORTES
047	GARFOS M/A
048	CARTER OLEO MOTOR
049	TAMPA FILTRO E VARETA DE NIVEL DE OLEO
050	INDUTORAS M/A
051	INDUZIDOS M/A
052	INTERRUPTORES, SENSORES DIVERSOS
053	INJECTORES, KIT REP, TUBO COMB. BICO ESGUICHO
054	KIT'S REPARAÇÃO M/A
055	LAMPADAS
056	MANOMETROS, TERMOMETROS, VOLTIMETROS, INSTRUMENTOS BORDO
057	REPARAÇÃO CABLAGEM
059	MOTORES ARRANQUE
060	VENTILADORES, MOTORES L/VIDROS, TIRANTES, KIT SUP. FAROIS
061	OPTICAS
062	VENTILADORES HABITACULO/AXIAL, TUBOS RADIADOR, , ATUADOR VENTILADOR
064	PLACAS, DIODOS ALT.
065	GAMBIARRAS, SOLDA, FERRAMENTA, CABOS ARRANQUE, QUIMICOS
066	POLIES ALT.
067	SUSPENCAO PNEUMATICA, COMPRESSORES, VALVULAS
068	CABOS DE CARGA P/ ELETRICOS
069	FILTROS DE PARTICULAS, CATALIZADORES, REP. CX VELOCIDADES
070	REGULADORES ALT.
071	RELAIS, TEMPORIZADORES, VENTILADORES, RESISTENCIAS
072	RADIADORES/FITRO OLEO MOTOR
073	ROLAMENTOS
074	ROTOR'S ALT.
075	TERMOSTATOS, FLANGES, BOMBAS, TUBOS DE AGUA
076	MIOLOS, GEOMETRIAS, TUBOS, ATUADORES E TURBOS COMPLETOS
077	STATOR'S ALT.
078	SUPORTES ESCOVAS ALT/M.A
079	BOMBAS E TUBOS DE OLEO
080	TAMPAS ALT/M.A.
081	TERMINAIS E CONSUMIVEIS
082	TRANCAS DIRECÇÃO, CONTACTOS DE IGNIÇÃO
083	TRANSFORMADORES CORRENTE
084	BOMBAS VACUO
085	BOMBAS ALTA PRESSAO
086	VELAS, VALVULAS, RESISTÊNCIAS, INFLAMADORES
087	VIDROS P/ FAROLINS
088	AMORTECEDORES SUSPENCAO FRT. TRAS
089	VEDANTES, ISOLADORES, BOMBAS VACUO ALT.
092	CORES (ALTERNADORES, MOTORES ARRANQUE, INJETORES, COMPRESSORES, DEPOSITOS,)